

重量シャッター -1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<b>申請者名</b> 株式会社安中製作所	<b>種類</b> 全てに対応 スラットの品番 C-75, S-75, F-75, C-100, S-100	(株)安中製作所 東北* (営) 024-954-4700 宮城県・山形県及び福島県に限る 関東* (営) 048-778-7755 山梨県を除く 北陸* (本) 0250-58-6195 石川県を除く 中部* (本) 0250-58-6195 静岡県を除く
<b>所在地</b> 新潟県新潟市中央区女池神明 2-10-3	<b>製造所</b> (自社工場) 株式会社安中製作所 本社工場	
<b>連絡先TEL</b> 025-285-0928		
<b>評価番号</b> 161-0900B001		
<b>評価の有効期間</b> 2025/04/01   2028/03/31		
<b>申請者名</b> 小俣シャッター工業株式会社	<b>種類</b> 全てに対応 スラットの品番 OS-2, OS-2B, OS-1	小俣シャッター工業(株) 北海道 (支) 03-3905-6211 東北 (支) 03-3905-6211 関東 (支) 03-3905-6211 北陸 (支) 052-935-3931 中部 (支) 052-935-3931 近畿 (支) 052-935-3931 中国 (支) 052-935-3931 四国 (支) 052-935-3931 九州 (支) 052-935-3931
<b>所在地</b> 東京都北区王子本町 2-23-9	<b>製造所</b> (自社工場) 小俣シャッター工業株式会社 さいたま工場	
<b>連絡先TEL</b> 03-3905-6211		
<b>評価番号</b> 951-0900B002		
<b>評価の有効期間</b> 2025/04/01   2028/03/31		
<b>申請者名</b> 三和シャッター工業株式会社	<b>種類</b> 全てに対応 スラットの品番 A1, A2, B1, B10N	三和シャッター工業(株) 北海道 (営) 011-231-8011 東北 (営) 022-238-3801 関東 (営) 03-4333-0896 北陸 (営) 076-238-7211 中部 (営) 052-955-3945 近畿 (営) 06-6302-5336 中国 (営) 082-297-3838 四国 (営) 087-867-0123 九州 (営) 092-504-3330 沖縄 (他) 098-965-5157 沖縄三和シャッター(株)
<b>所在地</b> 東京都板橋区新河岸 2-3-5	<b>製造所</b> (自社工場) 三和シャッター工業株式会社 足利工場 (I9・14)	
<b>連絡先TEL</b> 03-5998-9111		
<b>評価番号</b> 951-0900B003		
<b>評価の有効期間</b> 2025/04/01   2028/03/31		
	三和シャッター工業株式会社 札幌工場 (I9・14) 三和シャッター工業株式会社 岐阜工場 (I9・14) 三和シャッター工業株式会社 九州工場 (I9・14)  (協力工場2) 沖縄三和シャッター株式会社 沖縄工場 (I9)	

重量シャッター -2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 株式会社鈴木シャッター	種類 全てに対応 スラットの品番 K2, K3, K4, B2, B3, A1, A2, B1, B10N	(株)鈴木シャッター 北海道 (営) 011-280-2270 東北 (支) 022-782-7824 関東 (本) 03-3944-1121 北陸 (営) 076-265-5135 中部 (支) 052-571-3311 近畿 (支) 06-6956-6225 中国 (支) 082-250-5633 四国 (営) 089-975-3230 九州 (支) 092-433-1714 沖縄 (支) 098-870-0306
所在地 東京都豊島区南大塚 1-1-4	製造所 (自社工場) 株式会社鈴木シャッター 埼玉工場 (I9)	
連絡先 TEL 03-3944-1111	(協力工場 3) 三和シャッター工業株式会社	
評価番号 951-0900B004		
評価の有効期間 2025/04/01   2028/03/31		
申請者名 東洋シャッター株式会社	種類 全てに対応 スラットの品番 E 70, C 75, E 95, C 100, C 125, E 165, IE077	東洋シャッター(株) 北海道 (支) 03-3639-0591 東北 (支) 03-3639-0591 関東 (支) 03-3639-0591 北陸 (支) 052-352-8061 中部 (支) 052-352-8061 近畿 (支) 06-6300-3081 中国 (支) 082-282-7555 四国 (支) 082-282-7555 九州 (支) 092-622-1230 沖縄 (支) 092-622-1230
所在地 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2	製造所 (自社工場) 東洋シャッター株式会社 奈良工場 (I9)	
連絡先 TEL 06-4705-2110	東洋シャッター株式会社 つくば工場	
評価番号 951-0900B005	東洋シャッター株式会社 九州工場	
評価の有効期間 2025/04/01   2028/03/31		

重量シャッター -3

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 文化シャッター株式会社	種類 全てに対応 スラットの品番 C-956, C-86, C-96, S-76, S-96 C-118, C-123, F C-76	文化シャッター(株) 北海道 (支) 011-861-5526 東北 (支) 022-797-7021 関東 (支) 03-5844-7030 北陸 (支) 076-240-1555 中部 (支) 052-950-3611 近畿 (支) 06-6244-1540 中国 (支) 082-258-4777 四国 (支) 087-886-8220 九州 (支) 092-511-5588 沖縄 (他) 098-850-6116 BX沖縄文化シャッター(株)
所在地 東京都文京区西片 1-17-3		
連絡先 TEL 03-5844-7200	製造所 (自社工場)	
評価番号 951-0900B006	文化シャッター株式会社 千歳工場	
評価の有効期間 2025/04/01   2028/03/31	文化シャッター株式会社 秋田工場 文化シャッター株式会社 小山工場 (I9・14) 文化シャッター株式会社 掛川工場 (I9) 文化シャッター株式会社 姫路工場 (I9) 文化シャッター株式会社 福岡工場 (協力工場 2) BX沖縄文化シャッター株式会社 本社工場	
申請者名 株式会社文明シャッター	種類 全てに対応 スラットの品番 S S 16, S D 16, S M 16	(株)文明シャッター 東北 (本) 0178-32-7789 関東 (営) 03-3652-3131 北陸 * (営) 03-3652-3131 石川県を除く 中部 * (営) 03-3652-3131 静岡県に限る
所在地 青森県八戸市北インター工業団地 5-5-2	製造所 (自社工場)	
連絡先 TEL 0178-32-7789	株式会社文明シャッター 八戸工場	
評価番号 951-0900B007		
評価の有効期間 2025/04/01   2028/03/31		