

軽量シャッター -1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 株式会社安中製作所</p> <p>所在地 新潟県新潟市中央区女池神明 2-10-3</p> <p>連絡先 TEL 025-285-0928</p> <p>評価番号 161-1000A001</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 上部電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.8、1.0mm） K-I, K-II, KL-II, K-III 鋼材は JIS G 3322</p> <p>製造所 （自社工場） 株式会社安中製作所 本社工場</p>	<p>（株）安中製作所</p> <p>東北*（営） 024-954-4700 宮城県・山形県及び福島県に限る</p> <p>関東*（営） 048-778-7755 山梨県を除く</p> <p>北陸*（本） 0250-58-6195 石川県を除く</p> <p>中部*（本） 0250-58-6195 静岡県を除く</p>
<p>申請者名 三和シャッター工業株式会社</p> <p>所在地 東京都板橋区新河岸 2-3-5</p> <p>連絡先 TEL 03-5998-9111</p> <p>評価番号 951-1000A002</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 上部電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.8、1.0mm） K6M, KE6N, A6K, B6K</p> <p>製造所 （自社工場） 三和シャッター工業株式会社 札幌工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 足利工場 秋田製造課（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 足利工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 岐阜工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 広島工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 九州工場（I9・14） （協力工場2） 沖縄三和シャッター株式会社 沖縄工場（I9）</p>	<p>三和シャッター工業（株）</p> <p>北海道（営） 011-231-8011</p> <p>東北（営） 022-238-3801</p> <p>関東（営） 03-4333-0896</p> <p>北陸（営） 076-238-7211</p> <p>中部（営） 052-955-3945</p> <p>近畿（営） 06-6302-5336</p> <p>中国（営） 082-297-3838</p> <p>四国（営） 087-867-0123</p> <p>九州（営） 092-504-3330</p> <p>沖縄（他） 098-840-5538 沖縄三和シャッター（株）</p>

軽量シャッター -2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 株式会社鈴木シャッター</p> <p>所在地 東京都豊島区南大塚 1-1-4</p> <p>連絡先 TEL 03-3944-1111</p> <p>評価番号 951-1000A003</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 上部電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.8、1.0mm） L S P 1, L S P 2, L S P 3, L S P 4</p> <p>製造所 （協力工場3） 三和シャッター工業株式会社</p>	<p>(株)鈴木シャッター</p> <p>北海道（営） 011-280-2270</p> <p>東北（支） 022-782-7824</p> <p>関東（本） 03-3944-1121</p> <p>北陸（営） 076-265-5135</p> <p>中部（支） 052-571-3311</p> <p>近畿（支） 06-6956-6225</p> <p>中国（支） 082-250-5633</p> <p>四国（営） 089-975-3230</p> <p>九州（支） 092-433-1714</p> <p>沖縄（支） 098-870-0306</p>
<p>申請者名 東洋シャッター株式会社</p> <p>所在地 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2</p> <p>連絡先 TEL 06-4705-2110</p> <p>評価番号 951-1000A004</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 上部電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.8、1.0mm） F 063, E 075, F 061, E 063, C 062</p> <p>製造所 （自社工場） 東洋シャッター株式会社 奈良工場（I9） 東洋シャッター株式会社 つくば工場 東洋シャッター株式会社 九州工場</p>	<p>東洋シャッター(株)</p> <p>北海道（支） 03-3639-0591</p> <p>東北（支） 03-3639-0591</p> <p>関東（支） 03-3639-0591</p> <p>北陸（支） 052-352-8061</p> <p>中部（支） 052-352-8061</p> <p>近畿（支） 06-6300-3081</p> <p>中国（支） 082-282-7555</p> <p>四国（支） 082-282-7555</p> <p>九州（支） 092-622-1230</p> <p>沖縄（支） 092-622-1230</p>

軽量シャッター -3

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 文化シャッター株式会社</p> <p>所在地 東京都文京区西片 1-17-3</p> <p>連絡先 TEL 03-5844-7200</p> <p>評価番号 951-1000A005</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 上部電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.6、0.8、1.0mm） E2-S, B2-M, FDS638</p> <p>製造所 （自社工場） 文化シャッター株式会社 千歳工場 文化シャッター株式会社 秋田工場 文化シャッター株式会社 小山工場（I9・14） 文化シャッター株式会社 掛川工場（I9） 文化シャッター株式会社 姫路工場（I9） 文化シャッター株式会社 福岡工場</p> <p>（協力工場2） B X 沖縄文化シャッター株式会社 本社工場</p>	<p>文化シャッター(株)</p> <p>北海道（支） 011-861-5526</p> <p>東北（支） 022-797-7021</p> <p>関東（支） 03-5844-7280</p> <p>北陸（支） 076-240-1555</p> <p>中部（支） 052-950-3611</p> <p>近畿（支） 06-6244-1540</p> <p>中国（支） 082-250-0511</p> <p>四国（支） 087-886-8220</p> <p>九州（支） 092-511-5588</p> <p>沖縄（他） 098-850-6116</p> <p>B X 沖縄文化シャッター(株)</p>
<p>申請者名 株式会社文明シャッター</p> <p>所在地 青森県八戸市 大字長苗代字二日市 7-1</p> <p>連絡先 TEL 0178-27-8030</p> <p>評価番号 951-1000A006</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 上部電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.6、0.8mm） SC-5, SC-6, SC-8, SS-8</p> <p>製造所 （自社工場） 株式会社文明シャッター 八戸工場</p>	<p>(株)文明シャッター</p> <p>東北（本） 0178-27-8030</p> <p>関東（営） 03-3652-3131</p> <p>北陸*（営） 03-3652-3131</p> <p>石川県を除く</p> <p>中部*（営） 03-3652-3131</p> <p>静岡県に限る</p>