

## 高圧機器／⑦高圧避雷器 -1

申請者等情報	評価対象設備機材の製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p><b>申請者名</b> 音羽電機工業株式会社</p> <p><b>所在地</b> 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-6-20</p> <p><b>連絡先</b> TEL 06-6429-3541</p> <p><b>評価番号</b> 082-03075001</p> <p><b>評価の有効期間</b> 2023/04/01   2026/03/31</p>	<p><b>製造所</b> (自社工場)</p> <p>音羽電機工業株式会社 弘前工場 (I9・14)</p> <p>音羽電機工業株式会社 神戸事業場 (I9・14)</p>	音羽電機工業(株) 北海道 (営) 022-713-6391 東北 (営) 022-713-6391 関東 (本) 03-3668-0108 北陸 (支) 076-432-0503 中部 (本) 06-6429-9593 近畿 (本) 06-6429-9593 中国 (本) 06-6429-9593 四国 (本) 06-6429-9593 九州 (支) 092-476-5671 沖縄 (支) 092-476-5671
<p><b>申請者名</b> 東芝エネルギー・システムズ 株式会社</p> <p><b>所在地</b> 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区 堀川町72番地34</p> <p><b>連絡先</b> TEL 044-576-4900</p> <p><b>評価番号</b> 162-03075002</p> <p><b>評価の有効期間</b> 2023/04/01   2026/03/31</p>	<p><b>製造所</b> (自社工場)</p> <p>東芝エネルギー・システムズ 株式会社 浜川崎工場 (I9・14)</p>	東芝産業機器システム(株) 北海道 (支) 011-624-1188 東北 (支) 022-296-2266 関東 (支) 044-520-0870 北陸 (支) 050-3191-0668 中部 (支) 050-3191-0668 近畿 (支) 06-6130-2281 中国 (支) 06-6130-2281 四国 (支) 087-811-5883 九州 (支) 092-735-3512 沖縄 (支) 092-735-3512
<p><b>申請者名</b> 日本高圧電気株式会社</p> <p><b>所在地</b> 〒474-0053 愛知県大府市 終山町八丁目288番地</p> <p><b>連絡先</b> TEL 0562-47-1252</p> <p><b>評価番号</b> 082-03075003</p> <p><b>評価の有効期間</b> 2023/04/01   2026/03/31</p>	<p><b>製造所</b> (自社工場)</p> <p>日本高圧電気株式会社 大府工場 (I9・14)</p>	日本高圧電気(株) 北海道 (他) 011-614-9911 美和電気工業(株) 東北 (営) 03-5439-9955 関東 (営) 03-5439-9955 北陸 (本) 0562-45-6061 中部 (本) 0562-45-6061 近畿 (本) 0562-45-6061 中国 (他) 082-242-7912 (株)電力サポート中国 四国 (他) 087-851-1151 四電ビジネス(株) 九州 (他) 092-474-6521 (株)S T E P 沖縄 (他) 098-929-1255 沖縄電機工業(株)