

送風機類／④消音ボックス付送風機　－1

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 株式会社荏原製作所 所在地 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町1 1 番 1 号 連絡先 TEL 03-3743-6111 評価番号 063-0904B001 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 多翼形 斜流形 詳細事項（200頁参照） 製造所 (製造委託) 株式会社荏原風力機械 国見工場 (I9・14) (SRMU4, SMU2, LFU4)	(株)荏原製作所 北海道 (支) 011-864-6962 東北 (支) 022-288-2010 関東 (支) 03-6275-6500 北陸 (支) 025-282-4700 中部 (支) 052-446-6611 近畿 (支) 06-6478-5660 中国 (支) 082-554-5060 四国 (支) 087-866-8877 九州 (支) 092-415-8311 沖縄 (営) 098-866-7021
申請者名 テラル株式会社 所在地 〒720-0003 広島県福山市御幸町 大字森脇2 3 0 番地 連絡先 TEL 084-955-1111 評価番号 953-0904B002 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 多翼形 斜流形 詳細事項（200頁参照） 製造所 (自社工場) テラル株式会社 本社御幸工場 (I9・14) (製造委託) 旭電業株式会社 熊谷工場 (ALFⅡ－U)	テラル(株) 北海道 (営) 011-644-2501 東北 (支) 022-232-0115 関東 (支) 03-3818-6751 北陸 (支) 076-240-0350 中部 (支) 052-339-0871 近畿 (支) 06-4803-8805 中国 (支) 082-537-0660 四国 (支) 087-867-4040 九州 (支) 092-474-7161 沖縄 (支) 092-474-7161
申請者名 パナソニックエコシステムズ 株式会社 所在地 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町 字下仲田4 0 1 7 番 連絡先 TEL 0568-81-1511 評価番号 043-0904B003 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 多翼形 詳細事項（200頁参照） 製造所 (自社工場) パナソニックエコシステムズ 株式会社 春日井工場 (I9・14) (FY-28SCH3, FY-28TCH3, FY-28DCH3) 広東松下環境系統有限公司 (I9・14) (中華人民共和国) (FY-□NC○3, FY-□SC○3, FY-□KC○3, FY-□TC○3, FY-□DC○3)	パナソニック(株)空質空調社 北海道 (支) 090-4084-4196 東北 (支) 090-4084-4196 関東 (支) 090-4084-4196 北陸 (支) 090-2184-8543 中部 (支) 090-2184-8543 近畿 (支) 090-6610-5643 中国 (支) 090-7624-7896 四国 (支) 090-7624-7896 九州 (支) 090-7624-7896 沖縄 (支) 090-7624-7896

送風機類／④消音ボックス付送風機 －2

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 三菱電機株式会社 所在地 〒100-8310 東京都千代田区 丸の内二丁目7番3号 連絡先 TEL 03-3218-2111 評価番号 963-0904B004 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 多翼形 斜流形 詳細事項（201頁参照） 製造所 (自社工場) 三菱電機株式会社 中津川製作所 (I9・14) (JFU) (製造委託) メルコエアテクノロジー株式会社 坂本事業所 (I9・14)	三菱電機(株) 北海道 (支) 011-212-3792 東北 (支) 022-216-4559 関東 (本) 03-5812-1340 北陸 (支) 076-233-5501 中部 (支) 052-565-3345 近畿 (支) 06-6486-4119 中国 (支) 082-248-5296 四国 (支) 087-825-0072 九州 (支) 092-721-2243 沖縄 (支) 092-721-2243
申請者名 ミツヤ送風機株式会社 所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 連絡先 TEL 03-3502-5311 評価番号 983-0904B005 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 多翼形 斜流形 詳細事項（201頁参照） 製造所 (自社工場) ミツヤ送風機株式会社 那須工場	ミツヤ送風機(株) 北海道 (営) 022-262-4501 東北 (営) 022-262-4501 関東 (部) 03-3502-5311 北陸 (他) 076-249-1207 朝日機器(株) 中部 (営) 052-760-3283 近畿 (営) 06-6344-3431 中国 (営) 06-6344-3431 四国 (他) 087-802-3202 朝日機器(株) 九州 (営) 092-474-4501 沖縄 (営) 092-474-4501