

ポンプ類／①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用） —1

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 株式会社荏原製作所 所在地 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町1 1 番 1 号 連絡先 TEL 03-3743-6111 評価番号 953-1001B001 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 小形うず巻ポンプ 小形多段遠心ポンプ 両吸込うず巻ポンプ 詳細事項（202頁参照） 製造所 （自社工場） 株式会社荏原製作所 藤沢工場 （I9・14）	（株）荏原製作所 北海道（支） 011-864-6962 東北（支） 022-288-2010 関東（支） 03-6275-6500 北陸（支） 025-282-4700 中部（支） 052-446-6611 近畿（支） 06-7633-8491 中国（支） 082-554-5060 四国（支） 087-866-8877 九州（支） 092-415-8311 沖縄（営） 098-866-7021
申請者名 株式会社川本製作所 所在地 〒460-8650 愛知県名古屋市中区 大須四丁目1 1 番 3 9 号 連絡先 TEL 052-251-7171 評価番号 953-1001B002 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 小形うず巻ポンプ 小形多段遠心ポンプ 詳細事項（203頁参照） 製造所 （自社工場） 株式会社川本製作所 岡崎工場 （I9・14）	（株）川本製作所 北海道（支） 011-831-0131 東北（支） 022-232-4095 関東（支） 03-3946-4131 北陸（支） 028-633-9326 中部（支） 052-249-9810 近畿（支） 06-6328-0877 中国（支） 082-277-3661 四国（支） 087-886-2236 九州（支） 092-621-7235 沖縄（営） 098-897-8823
申請者名 株式会社相互ポンプ製作所 所在地 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区 小松一丁目1 8 番 1 9 号 連絡先 TEL 06-6328-5780 評価番号 953-1001B003 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 小形うず巻ポンプ 小形多段遠心ポンプ 詳細事項（203頁参照） 製造所 （自社工場） 株式会社相互ポンプ製作所 本社工場（I9）	（株）相互ポンプ製作所 北海道（他） 011-663-8866 （株）佐賀電機製作所 東北（営） 03-3631-2161 関東（営） 03-3631-2161 北陸（本） 06-6328-5780 中部（本） 06-6328-5780 近畿（本） 06-6328-5780 中国（本） 06-6328-5780 四国（本） 06-6328-5780 九州（他） 092-403-3381 共立ポンプ（有） 沖縄（本） 06-6328-5780

ポンプ類／①横形遠心ポンプ（空調用、ボイラー給水用、揚水用） —2

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 テラル株式会社 所在地 〒720-0003 広島県福山市御幸町 大字森脇 2 3 0 番地 連絡先 TEL 084-955-1111 評価番号 993-1001B004 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 小形うず巻ポンプ 小形多段遠心ポンプ 詳細事項（204頁参照） 製造所 （自社工場） テラル株式会社 本社御幸工場 （I9・14） （製造委託） TERAL THAI CO., LTD. Bangpa-In Factory (I9) （タイ王国） （SJM2） TERAL GENERAL MACHINE （SHANGHAI）CO., LTD (I9・14) （中華人民共和国） （SJMS-e）	テラル(株) 北海道（支） 022-232-0115 東北（支） 022-232-0115 関東（支） 03-3818-6751 北陸（支） 076-240-0350 中部（支） 052-339-0871 近畿（支） 06-4803-8805 中国（支） 082-537-0660 四国（支） 087-867-4040 九州（支） 092-474-7161 沖縄（支） 092-474-7161
申請者名 株式会社日立産機システム 所在地 〒101-0021 東京都千代田区 外神田一丁目 5 番 1 号 連絡先 TEL 03-6271-7001 評価番号 983-1001B005 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 小形うず巻ポンプ 小形多段遠心ポンプ 両吸込うず巻ポンプ 詳細事項（204頁参照） 製造所 （自社工場） 株式会社日立産機システム 習志野事業所（I9・14）	(株)日立産機システム 北海道（支） 011-611-1224 東北（支） 022-364-2710 関東（本） 03-6271-7001 北陸（支） 076-420-5711 中部（支） 052-884-5811 近畿（支） 06-4868-1230 中国（支） 082-282-8112 四国（支） 087-882-1192 九州（支） 092-651-0141 沖縄（支） 092-651-0141