

クローザ類／②ヒンジクローザ -1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 大鳥機工株式会社 所在地 鳥取県鳥取市南栄町 19 連絡先 TEL 0857-53-4611 評価番号 951-1302B001 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（459頁参照） 製造所 (協力工場 3) 日東工器株式会社	大鳥機工(株) 北海道 (支) 047-390-2271 東北 (支) 047-390-2271 関東 * (支) 047-390-2271 新潟県及び静岡県を含む 北陸 * (支) 06-4808-8136 新潟県を除く 中部 * (支) 06-4808-8136 静岡県を除く 近畿 * (支) 06-4808-8136 岡山県を含む 中国 * (営) 092-472-2706 岡山県を除く 四国 (支) 06-4808-8136 九州 (営) 092-472-2706 沖縄 (営) 092-472-2706
申請者名 日東工器株式会社 所在地 東京都大田区仲池上 2-9-4 連絡先 TEL 03-3755-1111 評価番号 951-1302B002 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：3シリーズ 詳細事項（460頁参照） 製造所 (協力工場 2) 東北日東工器株式会社 (I9・14)	日東工器(株) 北海道 (支) 011-823-6381 東北 (支) 022-284-9559 関東 * (本) 03-3755-9953 長野県を除き新潟県を含む 北陸 * (支) 03-3755-9953 新潟県を除き福井県を含む 中部 * (支) 052-726-9044 長野県を含む 近畿 * (支) 06-6975-8261 福井県を除く 中国 (支) 06-6975-8261 四国 (支) 06-6975-8261 九州 (支) 092-433-2895 沖縄 (支) 092-433-2895
申請者名 日本ドアーチェック製造株式会社 所在地 大阪府大阪市生野区巽東 3-17-10 連絡先 TEL 06-6758-1251 評価番号 951-1302B003 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（461頁参照） 製造所 (自社工場) 日本ドアーチェック製造株式会社 大阪本社工場 (I9)	日本ドアーチェック製造(株) 北海道 (支) 011-851-8255 東北 (営) 022-284-7501 関東 (本) 03-3871-1411 北陸 * (支) 076-243-2120 福井県を含む 中部 (支) 052-981-7531 近畿 * (本) 06-6758-1251 福井県を除く 中国 (営) 082-877-1611 四国 (営) 087-843-1212 九州 (支) 092-271-5491 沖縄 (支) 092-271-5491

クローザ類／②ヒンジクローザ -2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先																																							
<p>申請者名 リヨービ株式会社</p> <p>所在地 広島県府中市目崎町 762</p> <p>連絡先 TEL 0847-41-1111</p> <p>評価番号 951-1302B004</p> <p>評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31</p>	<p>製品名 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（461頁参照）</p> <p>製造所 (自社工場) リヨービ株式会社 御調第一物流センター (I9・14)</p>	<p>リヨービ(株)</p> <table> <tbody> <tr><td>北海道</td><td>(営)</td><td>011-811-8232</td></tr> <tr><td>東北</td><td>(営)</td><td>022-237-6201</td></tr> <tr><td>関東*</td><td>(営)</td><td>03-3927-5533</td></tr> <tr><td colspan="3">新潟県を含む</td></tr> <tr><td>北陸*</td><td>(営)</td><td>076-493-2225</td></tr> <tr><td colspan="3">新潟県を除き福井県を含む</td></tr> <tr><td>中部</td><td>(営)</td><td>052-807-1643</td></tr> <tr><td>近畿*</td><td>(営)</td><td>072-655-0107</td></tr> <tr><td colspan="3">福井県を除く</td></tr> <tr><td>中国</td><td>(営)</td><td>082-823-0028</td></tr> <tr><td>四国</td><td>(営)</td><td>082-823-0028</td></tr> <tr><td>九州</td><td>(営)</td><td>092-623-5000</td></tr> <tr><td>沖縄</td><td>(営)</td><td>092-623-5000</td></tr> </tbody> </table>	北海道	(営)	011-811-8232	東北	(営)	022-237-6201	関東*	(営)	03-3927-5533	新潟県を含む			北陸*	(営)	076-493-2225	新潟県を除き福井県を含む			中部	(営)	052-807-1643	近畿*	(営)	072-655-0107	福井県を除く			中国	(営)	082-823-0028	四国	(営)	082-823-0028	九州	(営)	092-623-5000	沖縄	(営)	092-623-5000
北海道	(営)	011-811-8232																																							
東北	(営)	022-237-6201																																							
関東*	(営)	03-3927-5533																																							
新潟県を含む																																									
北陸*	(営)	076-493-2225																																							
新潟県を除き福井県を含む																																									
中部	(営)	052-807-1643																																							
近畿*	(営)	072-655-0107																																							
福井県を除く																																									
中国	(営)	082-823-0028																																							
四国	(営)	082-823-0028																																							
九州	(営)	092-623-5000																																							
沖縄	(営)	092-623-5000																																							