

クローザ類／②ヒンジクローザ -1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 大鳥機工株式会社 所在地 鳥取県鳥取市南栄町 19 連絡先 TEL 0857-53-4611 評価番号 951-1302B001 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（453頁参照） 製造所 (協力工場3) 日東工器株式会社	大鳥機工(株) 北海道 (支) 047-390-2271 東北 (支) 047-390-2271 関東* (支) 047-390-2271 新潟県及び静岡県を含む 北陸* (支) 06-4808-8136 新潟県を除く 中部* (支) 06-4808-8136 静岡県を除く 近畿* (支) 06-4808-8136 岡山県を含む 中国* (営) 092-472-2706 岡山県を除く 四国 (支) 06-4808-8136 九州 (営) 092-472-2706 沖縄 (営) 092-472-2706
申請者名 日東工器株式会社 所在地 東京都大田区仲池上 2-9-4 連絡先 TEL 03-3755-1111 評価番号 951-1302B002 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：3シリーズ 詳細事項（454頁参照） 製造所 (協力工場2) 東北日東工器株式会社 (I9・I4)	日東工器(株) 北海道 (支) 011-823-6381 東北 (支) 022-284-9559 関東* (本) 03-3755-9953 長野県を除き新潟県を含む 北陸* (支) 03-3755-9953 新潟県を除き福井県を含む 中部* (支) 052-726-9044 長野県を含む 近畿* (支) 06-6975-8261 福井県を除く 中国 (支) 06-6975-8261 四国 (支) 06-6975-8261 九州 (支) 092-433-2895 沖縄 (支) 092-433-2895
申請者名 日本ドアーチェック製造株式会社 所在地 大阪府大阪市生野区巽東 3-17-10 連絡先 TEL 06-6758-1251 評価番号 951-1302B003 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（455頁参照） 製造所 (自社工場) 日本ドアーチェック製造株式会社 大阪本社工場 (I9)	日本ドアーチェック製造(株) 北海道 (支) 011-851-8255 東北 (営) 022-284-7501 関東 (本) 03-3871-1411 北陸* (支) 076-243-2120 福井県を含む 中部 (支) 052-981-7531 近畿* (本) 06-6758-1251 福井県を除く 中国 (営) 082-877-1611 四国 (営) 087-843-1212 九州 (支) 092-271-5491 沖縄 (支) 092-271-5491

クローザ類／②ヒンジクローザ -2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 リョービ株式会社 所在地 広島県府中市目崎町 762 連絡先 TEL 0847-41-1111 評価番号 951-1302B004 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	製品名 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（455頁参照） 製造所 （自社工場） リョービ株式会社 御調第一物流センター（I9・14）	リョービ(株) 北海道（営） 011-811-8232 東北（営） 022-237-6201 関東＊（営） 03-3927-5533 新潟県を含む 北陸＊（営） 076-493-2225 新潟県を除き福井県を含む 中部（営） 052-807-1643 近畿＊（営） 072-655-0107 福井県を除く 中国（営） 082-823-0028 四国（営） 082-823-0028 九州（営） 092-623-5000 沖縄（営） 092-623-5000