

軽量シャッター ー1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 株式会社安中製作所 所在地 新潟県新潟市中央区女池神明 2-10-3 連絡先 TEL 025-285-0928 評価番号 161-1000B001 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.8、1.0mm） K-I、K-II、KL-II、K-III 製造所 （自社工場） 株式会社安中製作所 本社工場	（株）安中製作所 東北＊（営） 024-954-4700 宮城県・山形県及び福島県に限る 関東＊（営） 048-778-7755 山梨県を除く 北陸＊（本） 0250-58-6195 石川県を除く 中部＊（本） 0250-58-6195 静岡県を除く
申請者名 三和シャッター工業株式会社 所在地 東京都板橋区新河岸 2-3-5 連絡先 TEL 03-5998-9111 評価番号 951-1000B002 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.8、1.0mm） K6M、KE6N、A6K、B6K 急降下停止装置付 製造所 （自社工場） 三和シャッター工業株式会社 足利工場 秋田製造課（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 足利工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 札幌工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 岐阜工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 広島工場（I9・14） 三和シャッター工業株式会社 九州工場（I9・14） （協力工場2） 沖縄三和シャッター株式会社 沖縄工場（I9）	三和シャッター工業（株） 北海道（営） 011-231-8011 東北（営） 022-238-3801 関東（営） 03-4333-0896 北陸（営） 076-238-7211 中部（営） 052-955-3945 近畿（営） 06-6302-5336 中国（営） 082-297-3838 四国（営） 087-867-0123 九州（営） 092-504-3330 沖縄（他） 098-965-5157 沖縄三和シャッター（株）

軽量シャッター ー2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 株式会社鈴木シャッター 所在地 東京都豊島区南大塚 1-1-4 連絡先 TEL 03-3944-1111 評価番号 951-1000B003 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.8、1.0mm） L S P 1, L S P 2, L S P 3, L S P 4 製造所 （協力工場3） 三和シャッター工業株式会社	（株）鈴木シャッター 北海道（営） 011-280-2270 東北（支） 022-782-7824 関東（本） 03-3944-1121 北陸（営） 076-265-5135 中部（支） 052-571-3311 近畿（支） 06-6956-6225 中国（支） 082-250-5633 四国（営） 089-975-3230 九州（支） 092-433-1714 沖縄（支） 098-870-0306
申請者名 東洋シャッター株式会社 所在地 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2 連絡先 TEL 06-4705-2110 評価番号 951-1000B004 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.8、1.0mm） F 061, E 063, C 062 製造所 （自社工場） 東洋シャッター株式会社 奈良工場（I9） 東洋シャッター株式会社 九州工場	東洋シャッター（株） 北海道（支） 03-3639-0591 東北（支） 03-3639-0591 関東（支） 03-3639-0591 北陸（支） 052-352-8061 中部（支） 052-352-8061 近畿（支） 06-6300-3081 中国（支） 082-282-7555 四国（支） 082-282-7555 九州（支） 092-622-1230 沖縄（支） 092-622-1230

軽量シャッター ー3

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 文化シャッター株式会社 所在地 東京都文京区西片 1-17-3 連絡先 TEL 03-5844-7200 評価番号 951-1000B005 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.6、0.8、1.0mm） E2-S, B2-M, FDS638 製造所 （自社工場） 文化シャッター株式会社 千歳工場 文化シャッター株式会社 秋田工場 文化シャッター株式会社 小山工場（I9・14） 文化シャッター株式会社 掛川工場（I9） 文化シャッター株式会社 姫路工場（I9） 文化シャッター株式会社 福岡工場 （協力工場2） B X 沖縄文化シャッター株式会社 本社工場	文化シャッター（株） 北海道（支） 011-861-5526 東北（支） 022-797-7021 関東（支） 03-5844-7030 北陸（支） 076-240-1555 中部（支） 052-950-3611 近畿（支） 06-6244-1540 中国（支） 082-258-4777 四国（支） 087-886-8220 九州（支） 092-511-5588 沖縄（他） 098-850-6116 B X 沖縄文化シャッター（株）
申請者名 株式会社文明シャッター 所在地 青森県八戸市北インター工業団地 5-5-2 連絡先 TEL 0178-32-7789 評価番号 951-1000B006 評価の有効期間 2025/04/01 2028/03/31	種類 電動式（手動併用）、手動式 スラットの品番（0.5、0.6、0.8mm） SC-5, SC-6, SC-8, SS-8 製造所 （自社工場） 株式会社文明シャッター 八戸工場	（株）文明シャッター 東北（本） 0178-32-7789 関東（営） 03-3652-3131 北陸*（営） 03-3652-3131 石川県を除く 中部*（営） 03-3652-3131 静岡県に限る