

移動間仕切（スライディングドア） -1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 株式会社イトーキ 所在地 大阪府大阪市中央区淡路町 1-6-11 連絡先 TEL 06-6223-3181 評価番号 961-2100B001 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：5シリーズ 詳細事項（498頁参照） 製造所 （協力工場4） 株式会社イトーキ東光製作所 （I9・14）	(株)イトーキ 北海道（営） 011-231-5557 東北（支） 022-266-3511 関東（本） 03-6910-3257 北陸（支） 076-263-3033 中部（支） 052-261-1151 近畿（支） 06-6223-3121 中国（支） 082-247-2371 四国（支） 087-821-5696 九州（支） 092-791-7398 沖縄（他） 098-943-7006 (株)オキジム
申請者名 株式会社オカムラ 所在地 神奈川県横浜市西区北幸 2-7-18 連絡先 TEL 045-319-3401 評価番号 971-2100B002 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：2シリーズ 詳細事項（498頁参照） 製造所 （自社工場） 株式会社オカムラ 生産本部 富士事業所（I9・14）	(株)オカムラ 北海道（支） 011-271-0571 東北（支） 022-712-1531 関東（支） 03-6743-4739 北陸（支） 076-233-5180 中部（支） 052-551-3170 近畿（支） 06-4802-3220 中国（支） 082-227-5666 四国（支） 087-811-6811 九州（支） 092-482-8822 沖縄（支） 098-862-2121
申請者名 小松ウオール工業株式会社 所在地 石川県小松市工業団地 1-72 連絡先 TEL 0761-21-3131 評価番号 961-2100B003 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：8シリーズ 詳細事項（498頁参照） 製造所 （自社工場） 小松ウオール工業株式会社 本社工場（I9・14）	小松ウオール工業(株) 北海道（支） 011-668-3811 東北（支） 022-788-2181 関東（支） 03-5280-9341 北陸（支） 025-283-1595 中部（支） 052-571-2611 近畿（支） 06-6206-1201 中国（支） 082-263-7911 四国（支） 087-802-7011 九州（支） 092-432-6311 沖縄（支） 092-432-6311

移動間仕切（スライディングドア） -2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 コマニー株式会社 所在地 石川県小松市工業団地 1-93 連絡先 TEL 0761-21-1144 評価番号 961-2100B004 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：5シリーズ 詳細事項（499頁参照） 製造所 （自社工場） コマニー株式会社 本社工場 （I9・14）	コマニー（株） 北海道（営） 011-709-3330 東北（営） 022-766-9471 関東＊（営） 03-6261-1080 新潟県を含む 北陸＊（営） 076-240-2277 新潟県を除き福井県を含む 中部（営） 052-505-6316 近畿＊（営） 06-6624-8700 福井県を除く 中国（営） 082-207-1222 四国（営） 087-865-5226 九州（営） 092-414-7831 沖縄（営） 098-917-0033
申請者名 三和シャッター工業株式会社 所在地 東京都板橋区新河岸 2-3-5 連絡先 TEL 03-5998-9111 評価番号 961-2100B005 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：6シリーズ 詳細事項（499頁参照） 製造所 （協力工場3） 株式会社ニチベイ	三和シャッター工業（株） 北海道（営） 011-231-8011 東北（営） 022-238-3801 関東（営） 03-4333-0896 北陸（営） 076-238-7211 中部（営） 052-955-3945 近畿（営） 06-6302-5336 中国（営） 082-297-3838 四国（営） 087-867-0123 九州（営） 092-504-3330 沖縄（他） 098-840-5538 沖縄三和シャッター（株）
申請者名 立川ブラインド工業株式会社 所在地 東京都港区三田 3-1-12 連絡先 TEL 03-5484-6100 評価番号 971-2100B006 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：3シリーズ 詳細事項（499頁参照） 製造所 （協力工場4） 富士変速機株式会社 テクノパーク工場（I9・14）	立川ブラインド工業（株） 北海道（支） 011-231-8051 東北（支） 022-275-1311 関東＊（支） 03-5484-6170 新潟県及び沖縄県を含む 北陸＊（支） 076-291-1146 新潟県を除き福井県を含む 中部（支） 052-532-5080 近畿＊（支） 06-6374-1800 福井県を除く 中国（支） 082-284-1412 四国（支） 087-837-2720 九州（支） 092-751-5731

移動間仕切（スライディングドア） -3

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申請者名 東洋スライディングドア株式会社 所在地 東京都新宿区高田馬場 3-12-6 連絡先 TEL 03-3360-8461 評価番号 031-2100B007 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：6シリーズ 詳細事項（500頁参照） 製造所 （自社工場） 東洋スライディングドア株式会社 所沢工場	東洋スライディングドア(株) 全 国 （本） 03-3360-8461
申請者名 株式会社ニチベイ 所在地 東京都中央区日本橋 3-15-4 連絡先 TEL 03-3272-0174 評価番号 961-2100B008 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：6シリーズ 詳細事項（500頁参照） 製造所 （協力工場2） 有限会社三和製作所 トーア株式会社 彦根工場 （I14）	(株)ニチベイ 北海道（支） 011-861-9688 東北（支） 022-786-9669 関東（支） 03-3272-1571 北陸（支） 076-291-2160 中部（支） 052-354-7011 近畿（支） 06-6949-3711 中国（支） 082-503-2011 四国（営） 087-862-8031 九州（支） 092-471-1441 沖縄（他） 098-946-1476 (株)ニチベイ沖縄
申請者名 B Xティアール株式会社 所在地 埼玉県上尾市平塚字西原 753 連絡先 TEL 048-771-3710 評価番号 991-2100B009 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：11シリーズ 詳細事項（501頁参照） 製造所 （自社工場） B Xティアール株式会社 上尾工場	B Xティアール(株) 全 国 （本） 048-771-3711

移動間仕切（スライディングドア） -4

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先																														
申請者名 文化シャッター株式会社 所在地 東京都文京区西片 1-17-3 連絡先 TEL 03-5844-7200 評価番号 991-2100B010 評価の有効期間 2026/04/01 2029/03/31	製品名 申請シリーズ数：14シリーズ 詳細事項（502頁参照） 製造所 （協力工場3） B X ティアール株式会社 立川ブラインド工業株式会社	文化シャッター（株） <table><tr><td>北海道</td><td>（支）</td><td>011-861-5526</td></tr><tr><td>東北</td><td>（支）</td><td>022-797-7021</td></tr><tr><td>関東</td><td>（支）</td><td>03-5844-7280</td></tr><tr><td>北陸</td><td>（支）</td><td>076-240-1555</td></tr><tr><td>中部</td><td>（支）</td><td>052-950-3611</td></tr><tr><td>近畿</td><td>（支）</td><td>06-6244-1540</td></tr><tr><td>中国</td><td>（支）</td><td>082-250-0511</td></tr><tr><td>四国</td><td>（支）</td><td>087-886-8220</td></tr><tr><td>九州</td><td>（支）</td><td>092-511-5588</td></tr><tr><td>沖縄</td><td>（他）</td><td>098-850-6116</td></tr></table> B X 沖縄文化シャッター（株）	北海道	（支）	011-861-5526	東北	（支）	022-797-7021	関東	（支）	03-5844-7280	北陸	（支）	076-240-1555	中部	（支）	052-950-3611	近畿	（支）	06-6244-1540	中国	（支）	082-250-0511	四国	（支）	087-886-8220	九州	（支）	092-511-5588	沖縄	（他）	098-850-6116
北海道	（支）	011-861-5526																														
東北	（支）	022-797-7021																														
関東	（支）	03-5844-7280																														
北陸	（支）	076-240-1555																														
中部	（支）	052-950-3611																														
近畿	（支）	06-6244-1540																														
中国	（支）	082-250-0511																														
四国	（支）	087-886-8220																														
九州	（支）	092-511-5588																														
沖縄	（他）	098-850-6116																														