温水発生機／①真空式温水発生機(鋼製･鋳鉄製)　－1

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 昭和鉄工株式会社 **所　　在　　地**　〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町 大字宇美３３５１番地８ **連　絡　先 TEL**　092-933-6390 **評　価　番　号**　993-0301A001 **評価の有効期間**　2026/04/01 ｜ 2029/03/31	**構造** 鋼　製 鋳鉄製 詳細事項（127頁参照） **製造所** (自社工場) 昭和鉄工株式会社　宇美工場 (鋼製) 昭和鉄工株式会社　古賀工場 (鋳鉄製)	昭和鉄工(株) 北海道　(営)　0133-64-3676 東　北　(営)　022-246-7401 関　東　(支)　044-244-9723 北　陸　(営)　052-961-1733 中　部　(営)　052-961-1733 近　畿　(支)　06-6578-2411 中　国　(営)　082-264-2155 四　国　(支)　06-6578-2411 九　州　(支)　092-933-6304 沖　縄　(支)　092-933-6304
申　請　者　名 株式会社日本サーモエナー **所　　在　　地**　〒141-0022 東京都品川区 東五反田二丁目２２番９号 **連　絡　先 TEL**　03-6408-8251 **評　価　番　号**　063-0301A002 **評価の有効期間**　2026/04/01 ｜ 2029/03/31	**構造** 鋼　製 詳細事項（127頁参照） **製造所** (自社工場) 株式会社日本サーモエナー 京都工場（I9･14）	(株)日本サーモエナー 北海道　(支)　011-789-5281 東　北　(支)　022-244-5181 関　東　(支)　03-6408-8260 北　陸　(支)　076-223-4001 中　部　(支)　052-509-5211 近　畿　(支)　06-6488-2233 中　国　(支)　082-503-1606 四　国　(営)　087-864-5755 九　州　(支)　092-711-1511 沖　縄　(支)　092-711-1511
申　請　者　名 株式会社ヒラカワ **所　　在　　地**　〒531-0077 大阪府大阪市北区 大淀北一丁目９番５号 **連　絡　先 TEL**　06-6458-8687 **評　価　番　号**　023-0301A003 **評価の有効期間**　2026/04/01 ｜ 2029/03/31	**構造** 鋼　製 詳細事項（128頁参照） **製造所** (自社工場) 株式会社ヒラカワ　滋賀事業所　(I9)	(株)ヒラカワ 北海道　(営)　011-742-2212 東　北　(営)　022-222-6646 関　東　(支)　03-5245-1791 北　陸　(出)　076-262-7566 中　部　(支)　052-919-7151 近　畿　(支)　06-6458-8681 中　国　(営)　082-923-7152 四　国　(出)　0877-35-8367 九　州　(営)　092-437-3883 沖　縄　(支)　03-5245-1791

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 株式会社前田鉄工所 **所　在　地**　〒382-8555 長野県須坂市 大字豊丘１３８５番地１ **連　絡　先 TEL**　026-246-7301 **評　価　番　号**　993-0301A004 **評価の有効期間**　2026/04/01 ｜ 2029/03/31	**構造** 鋳鉄製 詳細事項（128頁参照） **製造所** (自社工場) 株式会社前田鉄工所　長野工場　(I9)	(株)前田鉄工所 北海道　(営)　011-261-2428 東　北　(営)　022-261-7381 関　東　(営)　03-3879-1206 北　陸　(営)　026-243-3443 中　部　(営)　052-961-1891 近　畿　(営)　06-6484-9170 中　国　(営)　06-6484-9170 四　国　(営)　06-6484-9170 九　州　(営)　06-6484-9170 沖　縄　(営)　06-6484-9170

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会