

1. ログインとパスワード（入カシステム）

1-1 ログイン

1. ログイン画面の URL、ログイン ID、初期パスワード

PUBDIS センターから入カシステムの年度利用を利用中の設計事務所等様宛に送付した「PUBDIS2027 体験会について」のメールに、「体験会の概要 URL」、「ログイン ID」及び「初期パスワード」が記載されています。

「体験会の概要 URL」にアクセスして体験会の流れを確認いただき、**入カシステム＜体験会＞ログイン**のボタンを押すと 2. ログイン画面に遷移します。

2. ログイン画面

ログイン画面で、PUBDIS センターからのメールに記載されたログイン ID と初期パスワードを入力し、**ログイン**ボタンを押します。

※ 2回目以降のログイン : ログイン ID と 1-2 1. 初回パスワード変更で設定したパスワードを入力し、**ログイン**ボタンを押します。

1-2 パスワード

1. 初回パスワード変更

初回ログイン時のみ初回パスワード変更画面が表示されます。

新しく設定したいパスワードを入力し、**パスワード変更**ボタンを押すとパスワードが変更されます。

※パスワードの設定ルール

パスワードは 10 文字以上で、英字大文字、英字小文字、数字、記号のすべての文字種を 1 文字以上含めてください。



2. パスワードを変更したい場合

パスワードを変更したい場合は以下の操作をしてください。

(1) メインメニューの人型アイコンを押します。



(2) **パスワード変更**ボタンを押します。



(3) 新たに設定したいパスワードを入力して、**変更**ボタンを押してください。

パスワード変更

パスワードは10文字以上で、英字大文字、英字小文字、数字、記号のすべての文字種を1文字以上含めてください。

新パスワード

新パスワード(確認)

キャンセル

変更

(4) 以下のメッセージが表示されます。

ボタンを押すとパスワードを変更し、完了メッセージが表示されます。

パスワードを変更しますか？

キャンセル



パスワード変更が完了しました。

OK

1-3 ログアウト

右上の人型アイコンを押すとアカウントメニューが表示され、**ログアウト**ボタンを押すことにより、ログアウトされ、ログイン画面に戻ります。

[メインメニュー]



[アカウントメニュー]

