申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 大鳥機工株式会社 **所　　在　　地** 鳥取県鳥取市南栄町 19 **連　絡　先 TEL** 0857-53-4611 **評　価　番　号** 951-1302B001 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**製品名** 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（453頁参照） **製造所** （協力工場３） 日東工器株式会社	大鳥機工(株) 北海道　（支）　047-390-2271 東　北　（支）　047-390-2271 関　東＊（支）　047-390-2271 新潟県及び静岡県を含む 北　陸＊（支）　06-4808-8136 新潟県を除く 中　部＊（支）　06-4808-8136 静岡県を除く 近　畿＊（支）　06-4808-8136 岡山県を含む 中　国＊（営）　092-472-2706 岡山県を除く 四　国　（支）　06-4808-8136 九　州　（営）　092-472-2706 沖　縄　（営）　092-472-2706
申　請　者　名 日東工器株式会社 **所　　在　　地** 東京都大田区仲池上 2-9-4 **連　絡　先 TEL** 03-3755-1111 **評　価　番　号** 951-1302B002 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**製品名** 申請シリーズ数：3シリーズ 詳細事項（454頁参照） **製造所** （協力工場２） 東北日東工器株式会社　（I9･14）	日東工器(株) 北海道　（支）　011-823-6381 東　北　（支）　022-284-9559 関　東＊（本）　03-3755-9953 長野県を除き新潟県を含む 北　陸＊（支）　03-3755-9953 新潟県を除き福井県を含む 中　部＊（支）　052-726-9044 長野県を含む 近　畿＊（支）　06-6975-8261 福井県を除く 中　国　（支）　06-6975-8261 四　国　（支）　06-6975-8261 九　州　（支）　092-433-2895 沖　縄　（支）　092-433-2895
申　請　者　名 日本ドアーチエック製造株式会社 **所　　在　　地** 大阪府大阪市生野区巽東 3-17-10 **連　絡　先 TEL** 06-6758-1251 **評　価　番　号** 951-1302B003 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**製品名** 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（455頁参照） **製造所** （自社工場） 日本ドアーチエック製造株式会社 大阪本社工場（I9）	日本ドアーチエック製造(株) 北海道　（支）　011-851-8255 東　北　（営）　022-284-7501 関　東　（本）　03-3871-1411 北　陸＊（支）　076-243-2120 福井県を含む 中　部　（支）　052-981-7531 近　畿＊（本）　06-6758-1251 福井県を除く 中　国　（営）　082-877-1611 四　国　（営）　087-843-1212 九　州　（支）　092-271-5491 沖　縄　（支）　092-271-5491

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 リョービ株式会社 **所　　在　　地** 広島県府中市目崎町 762 **連　絡　先 TEL** 0847-41-1111 **評　価　番　号** 951-1302B004 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**製品名** 申請シリーズ数：1シリーズ 詳細事項（455頁参照） **製造所** （自社工場） リョービ株式会社 御調第一物流センター（I9･14）	リョービ(株) 北海道　（営）　011-811-8232 東　北　（営）　022-237-6201 関　東＊（営）　03-3927-5533 新潟県を含む 北　陸＊（営）　076-493-2225 新潟県を除き福井県を含む 中　部　（営）　052-807-1643 近　畿＊（営）　072-655-0107 福井県を除く 中　国　（営）　082-823-0028 四　国　（営）　082-823-0028 九　州　（営）　092-623-5000 沖　縄　（営）　092-623-5000

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会