オーバーヘッドドア　－1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 株式会社安中製作所 **所　　在　　地** 新潟県新潟市中央区女池神明 2-10-3 **連　絡　先 TEL** 025-285-0928 **評　価　番　号** 011-1100B001 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は、全てに対応 **製造所** （自社工場） 株式会社安中製作所　本社工場	(株)安中製作所 東　北 ＊（営）　024-954-4700 宮城県・山形県及び福島県に限る 関　東 ＊（営）　048-778-7755 山梨県を除く 北　陸 ＊（本）　0250-58-6195 石川県を除く 中　部 ＊（本）　0250-58-6195 静岡県を除く
申　請　者　名 金剛産業株式会社 **所　　在　　地** 東京都中央区晴海 1-8-12 **連　絡　先 TEL** 03-3534-1800 **評　価　番　号** 951-1100B002 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は､強さによる区分 75、100、125 **製造所** （自社工場） 金剛産業株式会社　那須工場　（I9）	金剛産業(株) 北海道　（支）　011-787-8380 東　北　（支）　022-261-2018 関　東 ＊（本）　03-3534-1800 新潟県を含む 北　陸 ＊（支）　052-955-3911 新潟県を除く 中　部　（支）　052-955-3911 近　畿　（支）　06-6885-1523 中　国　（営）　082-263-2521 四　国　（支）　06-6885-1523 九　州　（支）　092-413-0611 沖　縄　（営）　098-916-0329
申　請　者　名 三和シヤッター工業株式会社 **所　　在　　地** 東京都板橋区新河岸 2-3-5 **連　絡　先 TEL** 03-5998-9111 **評　価　番　号** 951-1100B003 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は､全てに対応 **製造所** （自社工場） 三和シヤッター工業株式会社 足利工場（I9･14） 三和シヤッター工業株式会社 岐阜工場（I9･14） 三和シヤッター工業株式会社 札幌工場（I9･14）	三和シヤッター工業(株) 北海道　（営）　011-231-8011 東　北　（営）　022-238-3801 関　東　（営）　03-4333-0896 北　陸　（営）　076-238-7211 中　部　（営）　052-955-3945 近　畿　（営）　06-6302-5336 中　国　（営）　082-297-3838 四　国　（営）　087-867-0123 九　州　（営）　092-504-3330 沖　縄　（他）　098-965-5157 沖縄三和シヤッター(株)

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

オーバーヘッドドア　－2

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 株式会社鈴木シャッター **所　　在　　地** 東京都豊島区南大塚 1-1-4 **連　絡　先 TEL** 03-3944-1111 **評　価　番　号** 951-1100B004 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は、強さによる区分 75、100、125 **製造所** （協力工場３） 金剛産業株式会社 三和シヤッター工業株式会社	(株)鈴木シャッター 北海道　（営）　011-280-2270 東　北　（支）　022-782-7824 関　東　（本）　03-3944-1121 北　陸　（営）　076-265-5135 中　部　（支）　052-571-3311 近　畿　（支）　06-6956-6225 中　国　（支）　082-250-5633 四　国　（営）　089-975-3230 九　州　（支）　092-433-1714 沖　縄　（支）　098-870-0306
申　請　者　名 東洋シヤッター株式会社 **所　　在　　地** 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2 **連　絡　先 TEL** 06-4705-2110 **評　価　番　号** 951-1100B005 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は、全てに対応 **製造所** （自社工場） 東洋シヤッター株式会社 奈良工場（I9）	東洋シヤッター(株) 北海道　（支）　03-3639-0591 東　北　（支）　03-3639-0591 関　東　（支）　03-3639-0591 北　陸　（支）　052-352-8061 中　部　（支）　052-352-8061 近　畿　（支）　06-6300-3081 中　国　（支）　082-282-7555 四　国　（支）　082-282-7555 九　州　（支）　092-622-1230 沖　縄　（支）　092-622-1230
申　請　者　名 文化シヤッター株式会社 **所　　在　　地** 東京都文京区西片 1-17-3 **連　絡　先 TEL** 03-5844-7200 **評　価　番　号** 951-1100B006 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は、全てに対応 **製造所** （自社工場） 文化シヤッター株式会社 小山工場（I9･14）	文化シヤッター(株) 北海道　（支）　011-861-5526 東　北　（支）　022-797-7021 関　東　（支）　03-5844-7030 北　陸　（支）　076-240-1555 中　部　（支）　052-950-3611 近　畿　（支）　06-6244-1540 中　国　（支）　082-258-4777 四　国　（支）　087-886-8220 九　州　（支）　092-511-5588 沖　縄　（他）　098-850-6116 ＢＸ沖縄文化シヤッター(株)

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

オーバーヘッドドア　－3

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
申　請　者　名 株式会社文明シャッター **所　　在　　地** 青森県八戸市北インター工業団地 5-5-2 **連　絡　先 TEL** 0178-32-7789 **評　価　番　号** 951-1100B007 **評価の有効期間** 2025/04/01 ｜ 2028/03/31	**種類** ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱの種類は､強さによる区分 75、100、125 **製造所** （協力工場３） 金剛産業株式会社	(株)文明シャッター 東　北　（本）　0178-32-7789 関　東　（営）　03-3652-3131 北　陸 ＊（営）　03-3652-3131 石川県を除く 中　部 ＊（営）　03-3652-3131 静岡県に限る

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会